



P.A.L. POP-AND-LOCK™ FRONT SHELF

Read all instructions prior to use.

INSTALLATION AND USE

WARNING Fire Hazard

- Do not set or store flammable or combustible materials on the shelf.

WARNING Burn Hazard

- Hooks may become hot under extreme heat conditions. Do not touch if grill exceeds maximum recommended temperature or in the event of a fire.

CAUTION Pinch Hazard

- Keep hands clear when installing or removing shelf from rail.

INSTALLATION: Install handles with supplied hardware onto each side of shelf. These handles aid in lifting shelf to up or down position.

TIPS/TRICKS:

- For easier installation, first attach plastic clips onto rail at approximate location where you would like to install shelf.
- Shelf cannot be positioned on sides of grill – it must be fastened to shelf supports on front of grill above cabinet.
- Slide metal brackets onto plastic clips. Move brackets as needed to attach them to shelf.
- Wash with soap and water. Dry thoroughly.



TABLETTE AVANT P.A.L. POP-AND-LOCK

Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

INSTALLATION ET UTILISATION

AVERTISSEMENT Risque d'incendie

- Ne pas ranger ou poser de matériaux inflammables ou combustibles sur la tablette.

AVERTISSEMENT Risque de brûlure

- Les crochets peuvent devenir brûlants dans des conditions de chaleur extrêmes. Ne pas toucher si le grill dépasse la température maximale recommandée ou en cas d'incendie.

ATTENTION Risque de pincement

- Garder les mains libres lors de l'installation ou du retrait de la tablette du rail.

INSTALLATION : Installer les poignées à l'aide des outils fournis de chaque côté de la tablette. Ces poignées vous aideront à relever et à abaisser la tablette.

CONSEILS/ASTUCES :

- Pour une installation facile, fixer d'abord les agrafes en plastique sur le rail là où vous voulez placer la tablette.
- La tablette ne peut pas être installée sur les côtés du grill – elle doit être attachée aux supports de tablette sur l'avant du grill au-dessus du meuble.
- Glisser les supports en métal sur les agrafes en plastique. Déplacer les supports pour les attacher à la tablette, si nécessaire.
- Laver à l'eau et au savon. Sécher minutieusement.



P.A.L. POP-AND-LOCK FRONT-ABLAGE

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen.

MONTAGE UND GEBRAUCH

WARNUNG Feuergefahr

- Stellen Sie keine entflammbaren oder brennbaren Materialien auf die Ablage.

WARNUNG Verbrennungsgefahr

- Die Haken können bei extremer Hitze heiß werden. Nicht berühren, wenn der Grill die empfohlene Höchsttemperatur überschreitet oder im Falle eines Brandes.

ACHTUNG Quetschgefahr

- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände sich in einem sicheren Abstand zur Schiene befinden, wenn Sie den Ablage von der Schiene abnehmen.

MONTAGE: Montieren Sie die Griffe mit den mitgelieferten Teilen an jeder Seite der Ablages. Diese Griffe helfen beim Anheben der Ablage in die obere oder untere Position.

TIPPS/TRICKS:

- Zur einfacheren Montage befestigen Sie zunächst Kunststoffklammern an der Schiene an der ungefähren Stelle, an der Sie die Ablage montieren möchten.
- Die Ablage kann nicht an den Seiten des Grills positioniert werden – sie muss an den Ablagestützen an der Vorderseite des Grills über der Kammer befestigt werden.
- Schieben Sie die Metallklammern auf die Kunststoffklammern. Verschieben Sie die Klammern nach Bedarf, um sie an der Ablage zu befestigen.
- Mit Wasser und Seife waschen. Gründlich trocknen.



Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
Per le istruzioni in italiano, visita il sito
traeger.com o scansiona il codice QR.



Leia todas as instruções antes de usar.
Para obter instruções em português, acesse
traeger.com ou escaneie o código QR.



Lea las instrucciones en su totalidad antes de
utilizar.
Para obtener instrucciones en español, visite el
sitio web traeger.com o escanee el código QR.



Lees alle instructies voor gebruik.
Voor instructies in het Nederlands, ga naar
traeger.com of scan QR code.



Läs alla instruktioner före användning.
För instruktioner på svenska, gå till traeger.com
eller skanna QR-koden.



Les alle instruksjoner før bruk.
For instruksjoner på norsk, se traeger.com eller
skann QR-koden.



Lås alle anvisninger før brug.
For anvisninger på dansk, gå til traeger.com eller
scan QR-kode.



Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
Löydät suomekieliset ohjeet osoitteessa
traeger.com tai skannaamalla QR koodin.



Lesið allar leiðbeiningar fyrir notkun.
Til að sjá íslenskar leiðbeiningar, farið á
traeger.com eða skannið QR-kóðann.



Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την χρήση.
Για οδηγίες στα Ελληνικά, επισκεφτείτε την
traeger.com ή σαρώστε τον κωδικό QR.



Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised.
Eestikeelsete juhiste saamiseks minge aadressile
traeger.com või skannige QR-kood.



Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas.
Norėdami skaityti instrukcijas lietuvių kalba, eikite
į traeger.com arba nuskenukite QR kodą.



Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus.
Lai skatītu norādījumus latviešu valodā, dodieties
uz tīmekļa vietni traeger.com vai noskenējiet QR
kodu.



שומישה ינפל תוארוהה לכ תא ארק
תבותכל סנכיה, תירבעב תוארוה תלבקל
traeger.com דוק קורס וא



للمعتسالا لابق تماميلعتلا ةءارق ءاچرلا
ءقوئل وحن ءجوتلل ءاچرلا تماميلعتلا ةءارق
traeger.com QR زمر ريوصت وا ،

